



Tipps zum Bezug Wechsel Bügelwalzen:

16.08.2025 PF.

Wenn das Padding = die Polsterung der Bügelwalze noch gut ist und Sie nur den Bezug wechseln möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Die Bügelwalze von Stromnetz trennen = Stecker ziehen
- Zuerst den alten Bezug entfernen
- Dazu die Schnüre links und rechts an der Walze aufschneiden
- Dann lässt sich der alte Bezug entfernen, dabei eventuell die Walze von Hand rückwärts drehen

Neuen Bezug aufziehen

- Den neuen Bezug mit dem schmalen Anfang unter das Padding einfädeln
- Jetzt Bügelmaschine in Steckdose stecken und einschalten.
- Den neuen Bezug gerade aufwickeln, 1 1/2 Umdrehungen
- Dann den Bezug vor der Maschine spannen und faltenfrei aufwickeln
- Ruhig fest ziehen, damit der Bezug stramm aufgewickelt wird
- Am Ende den Stecker der Maschine ziehen. Dadurch bleibt die Maschine mit geschlossener Heizplatte stehen
- Jetzt können Sie bequem an beiden Seiten den Bezug verknoten -fertig

Padding – also die Polsterung wechseln

Wenn die Bügelleistung der Maschine nachlässt, sollten Sie das Padding wechseln

- Die Bügelwalze von Stromnetz trennen = Stecker ziehen
- Zuerst den alten Bezug entfernen
- Dazu die Schnüre links und rechts an der Walze aufschneiden, wenn Sie auch gleichzeitig den Bezug wechseln möchten – sonst die Knoten lösen
- Dann lässt sich der alte Bezug entfernen, dabei eventuell die Walze von Hand rückwärts drehen
- Weiter nach hinten drehen, dann lässt sich auch das alte Padding entfernen
- Das neue Padding aufwickeln und danach den Bezug einfädeln, siehe oben.