

cricut easypress™ SE

22.9 cm x 22.9 cm
9 in x 9 in

EN | User Guide (02)

FR | Guide d'utilisation (07)

ES | Manual de usuario (12)

DE | Benutzerhandbuch (17)

IT | Manuale utente (22)

NL | Handleiding (27)

PT | Guia do utilizador (32)

DA | Brugervejledning (37)

SV | Användarhandbok (42)

NO | Brukerveiledning (46)

FI | Käyttöopas (51)

PL | Instrukcja obsługi (56)

TR | دليل المستخدم (61)

AR | Kullanım Kılavuzu (66)

HE | מִישְׁמַת שֶׁמֶל יָרִידָמ (70)

KO | 사용자 가이드 (74)



Mach dich mit deiner Cricut EasyPress™ SE vertraut



- | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------|
| 1 | Einschalttaste | 5 | Zeit |
| 2 | Temperaturtaste | 6 | Los-Taste |
| 3 | Temperatur | 7 | Heizplatte |
| 4 | Zeittaste | 8 | Sicherheitsablage |

KONTROLLEUCHTEN

- | | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| | Stand-by | | Oranges Licht:
aufwärmen |
| | Aktivierungs-
modus | | Grünes Licht:
eingestellte
Temperatur
erreicht |
| | Maschine
eingeschaltet | | |

Verwende die Maschine stets vorsichtig

- Lies die beiliegenden wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du die Maschine in Betrieb nimmst.

- ACHTUNG:** Heizplatte (7) wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stelle die Maschine immer auf die Sicherheitsablage (8) zurück, wenn du sie nicht verwendest.



Nutzung

- Verbinde die Maschine mit einer kompatiblen Wandsteckdose.
- Drücke zum Einschalten/Aufheizen die **Einschalttaste (1)**.
- Drücke zur Einstellung der Temperatur die **Temperaturtaste (2)** und passe anschließend die Temperatur mithilfe von +/- an.
- Drücke zur Einstellung der Zeit die **Zeittaste (4)** und passe anschließend die Zeit mithilfe von +/- an.
- Drücke die **Los-Taste (6)**, um den Countdown zu starten.
- Drücke die **Einschalttaste (1)**, um die Maschine auszuschalten.
- Die Maschine schaltet sich nach 13 Minuten Inaktivität automatisch ab.
- Verwende die Maschine stets auf einer robusten, stabilen Arbeitsfläche.
- Verwende die Maschine nicht auf wärmeempfindlichen Oberflächen.
- Schütze deine Arbeitsfläche mit einer Cricut EasyPress Matte oder einem dicken

Handtuch.

- Vermeide Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse und Unebenheiten.

Brauchst du Hilfe?

Gehe zu cricut.com/help.

Wichtige Sicherheitshinweise

LIES DIESE ANLEITUNG UND BEWAHRE SIE AUF. LIES DAS GESAMTE DOKUMENT, BEVOR DU DEINE CRICUT EASYPRESS™ SE EINRICHEST, NUTZT UND WARTEST.

Bitte befolge die beiliegenden Anleitungen, die Online-Anleitungen und weitere Anleitungsmaterialien von Cricut.

In diesen Sicherheitshinweisen steht der Begriff „Maschine“ für die Cricut EasyPress SE.



WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigefügten Anleitungen, Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann

zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Bitte beachte die folgenden sicherheitsrelevanten Symbole, die auf der Maschine zu sehen sind:



Achtung. Dieses Symbol warnt dich vor möglichen Gefahren. Bitte lies alle Anleitungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen durch und befolge sie.



Achtung, heiße Oberfläche. Die Maschine erreicht hohe Temperaturen. Die Heizplatte der Maschine ist während des Betriebs heiß. NICHT BERÜHREN.



Nur zur Verwendung in Innenräumen. Die Maschine darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.



Die Maschine nur auf der Sicherheitsablage abstellen. Die hohen Betriebstemperaturen der Maschine können Verbrennungen verursachen, Oberflächen beschädigen und Brände auslösen. Stelle die Maschine immer auf die Sicherheitsablage zurück, wenn du sie nicht hältst oder verwendest.



Mach dich mit der Bedienungsanleitung/ Broschüre vertraut und befolge alle

Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.

WARNUNG: Die Maschine erreicht hohe Temperaturen, die Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen können. Die Heizplatte der Maschine ist während des Betriebs heiß. MIT ÄUSSERSTER VORSICHT VERWENDEN.



ACHTUNG: Zur Verwendung in gut belüfteten Bereichen – Dämpfe aus dem Erwärmungsprozess können bei sensiblen Personen Reizungen auslösen. Im Falle von Hautreizungen sofort die Haut mit Seife und Wasser waschen; bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit Wasser spülen. Sollte die Reizung weiterhin bestehen, ärztlichen Rat aufsuchen.

ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Die Maschine nicht öffnen, verändern oder sonstige Eingriffe an ihr vornehmen.

Schalte die Maschine immer AUS, bevor du den Stecker ziehst oder sie von der Steckdose trennst. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

WARNUNG: Um durchgehend vor Stromschlägen geschützt zu sein, verbinde die Maschine ausschließlich mit korrekt geerdeten Steckdosen. Nutze ausschließlich Steckdosen, die die für dein Produkt angegebene elektrische Leistung liefern. Verwende kein Verlängerungskabel. Sollte ein Verlängerungskabel notwendig sein, muss es mind. 13 A Stromstärke bieten. Eine geringere Stärke kann zu Bränden oder Stromschlägen wegen Überhitzung führen.

Ziehe vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und lass die Maschine vollständig abkühlen. Reinige sie nur mit einem weichen Tuch, das du mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchtet hast. Verwende niemals brennbare Flüssigkeiten oder Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner. Erlaube Kindern nicht, die Maschine zu reinigen oder zu warten.

Tauche die Maschine nicht in Wasser ein und verwende sie nicht unter nassen Bedingungen.

Die Maschine ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Befolge während der Verwendung der Maschine die folgenden Sicherheitshinweise:

- Verwende die Maschine in einem gut belüfteten Raum, in dem die

Lufttemperatur 35 °C (95 °F) nicht überschreitet.

- Sei vorsichtig, wenn du die Maschine in der Nähe von brennbaren oder hitzereaktiven Materialien verwendest.
- Erhitze das Material nicht länger als empfohlen.
- Ziehe immer den Netzstecker der Maschine und lass sie abkühlen, bevor du sie verstaust.
- Stelle sicher, dass die Maschine und Sicherheitsablage auf einer ebenen, stabilen Oberfläche stehen.
- Lass die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie eingeschaltet ist.
- Trenne die Maschine von der Steckdose, wenn sie nicht verwendet wird und bevor du sie wartest oder reinigst.

WARNUNG: Die Maschine wird während des Betriebs heiß. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe der Maschine aufhalten.

Diese Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Kinder unter 13 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen,

es sei denn, dies erfolgt unter angemessener Aufsicht oder ausführlicher Anleitung zur Benutzung der Maschine durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person.

Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Achte darauf, dass das Kabel die erhitzte Oberfläche nicht berührt. Wickle das Kabel zur Aufbewahrung locker auf.

Verwende die Maschine nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Verwende die Maschine nicht, wenn sie heruntergefallen und beschädigt ist. Wenn die Maschine oder das Netzkabel beschädigt sind, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut, um Gefahren zu vermeiden und einen Ersatz zu erhalten: cricut.com/contact oder 0800 000 8389.

BEWAHRE DIESE ANLEITUNGEN AUF.

INGESCHRÄNKTE GARANTIE: Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du unter cricut.com/warranty. Du kannst dich auch an den Hersteller oder eine*n autorisierte*n lokale*n Vertreter*in unter der angegebenen Adresse wenden, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.

Produktspezifikationen: CHP182F4	
Größe – Maschine (Breite x Länge x Höhe)	24,86 x 24,86 x 10,27 cm; 9,79 x 9,79 x 4,04 Zoll
Gewicht – Maschine	1,9 kg (4,18 Pfund)
Größe – Maschine + Ablage (Breite x Länge x Höhe)	26,65 x 26,65 x 13,57 cm; 10,49 x 10,49 x 5,34 Zoll
Gewicht – Maschine + Ablage	2,14 kg (4,72 Pfund)
Stromversorgung (an der Maschine)	220–240 V, 50/60 Hz; 1052-1252 W
Externe Stromversorgung	k. A.