

# Bedienungsanleitung

## Produktinstallation und Verwendung

### 1. Montage und Winkeleinstellung der Grundstation

<b>1.1 Montage der Grundstation</b>	<b>1.2 Winkeleinstellung der Grundstation</b>
Platzieren Sie die Grundplatte entsprechend der Position der Schraublöcher am Stationsfuß. Befestigen Sie anschließend die Platte mit vier Schrauben an der vorgesehenen Position des Fußes.	Lösen Sie die Schraubknöpfe des Stationsfußes, stellen Sie ihn auf den gewünschten Winkel ein und befestigen ihn dann mit dem Schraubknopf.

### 2. Montage der Ärmelstation

<b>2.1 Schritt 1</b>	<b>2.2 Schritt 2</b>
Drehen Sie den Stationsfuß zunächst um, schrauben Sie im Anschluss die Saugnäpfe mit den vormontierten Schrauben an den Fuß.	Befestigen Sie die Ärmelplatte mit Hilfe der Drehknöpfe auf dem Stationsfuß. Hinweis: Üblicherweise werden die Drehknöpfe in der zweiten und dritten Reihe der <b>Ärmelstation</b> angebracht. Passen Sie diese bei Gebrauch an.

### 3. Montage der 10028686/10028689 Stickrahmenhalterung

Stecken Sie zunächst die beiden Befestigungsarme in die Schraublöcher am Körper der **Stickrahmenhalterung**. Montieren Sie die Arme mit den mitgelieferten Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers.

#### 4. Verwendung der 10028686/10028689 Stickrahmenhalterung

4.1 Schritt 1	4.2 Schritt 2
<p>Die <b>Stickrahmenhalterung</b> muss vor Gebrauch auf der <b>Grundstation</b> befestigt werden. Auf der <b>Grundstation</b> befinden sich Positionsnummern, mit denen sich die Position der Halterung akkurat und bequem einstellen lässt. Häufig verwendete Positionsnummern können für zukünftige Benutzung auf der Station notiert werden.</p>	<p>Auf der Rückseite der <b>Stickrahmenhalterung</b> befinden sich zwei Stifte, um den Rahmen auf der <b>Grundstation</b> zu befestigen. Nachdem die richtige Position für die <b>Stickrahmenhalterung</b> auf der Grundlage des Kleidungsstücks und des Stickmusters bestimmt wurde, setzen Sie die Stifte der <b>Stickrahmenhalterung</b> in die <b>Grundstation</b> ein und drücken Sie diese nach unten, um die Halterung zu sichern.</p>
4.3 Schritt 3	4.4 Schritt 4
<p>Nach dem Einsetzen des Stickrahmens bereiten Sie ein Stück Stickvlies vor. Schneiden Sie das Stickvlies etwas größer als den Stickrahmen zu, damit es von den schwarzen Magnetlaschen gehalten werden kann. Öffnen Sie die Magnetklappen an der <b>Stickrahmenhalterung</b>, setzen Sie den unteren Stickrahmen ein und legen Sie das Stickvlies ein.</p>	<p>Schließen Sie die Magnetklappen, um das Stickvlies zu befestigen.</p>
4.5 Schritt 5	4.6 Schritt 6
<p>Legen Sie das zu bestickende Kleidungsstück auf die Stickvorrichtung, stellen Sie die Stickposition ein und bestätigen Sie diese. Verwenden Sie beim Auflegen des Kleidungsstücks Referenzpunkte wie die Schulternaht und die Knopfleiste, um sicherzustellen, dass das Kleidungsstück jedes Mal an der gleichen Stelle auf der <b>Grundstation</b> positioniert wird.</p>	<p>Platzieren Sie den oberen Teil des Stickrahmens auf den Befestigungsarmen. Drücken Sie leicht auf die Befestigungsarme, der magnetische Stickrahmen hält das Kleidungsstück automatisch fest. Nach dem Einspannen können Sie den Rahmen abnehmen und auf Ihre Stickmaschine setzen.</p>

## 5. Verwendung der 10028686/10028689 Stickrahmenhalterungen auf der Ärmelstation

5.1 Schritt 1	5.2 Schritt 2
<p>Die <b>Stickrahmenhalterung</b> muss zum Gebrauch auf der <b>Ärmelstation</b> befestigt werden. Auf der <b>Ärmelstation</b> befinden sich Positionierungsnummern, mit denen sich die Position der Halterung akkurat und bequem einstellen lässt. Der Benutzer kann sich häufig verwendete Positionsnummern auf der Station notieren, um sie in Zukunft wieder zu verwenden.</p>	<p>Auf der Rückseite der <b>Stickrahmenhalterung</b> befinden sich zwei Stifte, mit denen die Halterung an der <b>Ärmelstation</b> befestigt wird. Nachdem Sie die geeignete Position für die <b>Stickrahmenhalterung</b> anhand des Kleidungsstücks und des Stickmusters bestimmt haben, setzen Sie die Stifte der <b>Stickrahmenhalterung</b> einfach in die <b>Ärmelstation</b> ein und drücken diese nach unten, um die Halterung zu sichern.</p>
5.3 Schritt 3	5.4 Schritt 4
<p>Nach dem Einsetzen des Stickrahmens bereiten Sie ein Stück Stickvlies vor: Schneiden Sie es etwas größer als den Stickrahmen zu, damit es von den schwarzen Magnetlaschen gehalten werden kann. Öffnen Sie die Magnetklappen der <b>Stickrahmenhalterung</b>, setzen Sie den unteren Stickrahmen ein und legen Sie das Stickvlies ein.</p>	<p>Schließen Sie die Magnetlaschen, um das Stickvlies zu befestigen.</p>
5.5 Schritt 5	5.6 Schritt 6
<p>Legen Sie bspw. eine zu bestickende Einkaufstasche auf die <b>Stickrahmenhalterung</b>, stellen Sie die Stickposition ein und bestätigen Sie diese.</p>	<p>Platzieren Sie den oberen Teil des Stickrahmens auf den Befestigungsarmen. Drücken Sie leicht auf die Halterungsarme, der magnetische Stickrahmen hält die Einkaufstasche automatisch fest. Nehmen Sie den Rahmen nach dem Einspannen ab und setzen Sie ihn auf Ihre Stickmaschine.</p>

## 6. Verwendung von Langen/Kurzen Verstellbaren Halterungssets auf der Grundstation

Die Verwendung ist für beide Sets ähnlich, exemplarisch zeigen wir hier das **Lange Verstellbare Halterungsset**.

6.1 Schritt 1	6.2 Schritt 2
Legen Sie die unteren <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> waagrecht in die untere Position.	Positionieren Sie den Stickrahmen auf der <b>Grundstation</b> und legen Sie ihn an die unteren <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> .
6.3 Schritt 3	6.4 Schritt 4
Heben Sie den Stickrahmen leicht an, legen Sie ihn gegen die oberen <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> und setzen Sie dann die oberen <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> in das entsprechende Loch an der <b>Grundstation</b> ein.	Öffnen Sie die magnetischen Klappen der oberen <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> , platzieren Sie den unteren Stickrahmen so, dass seine Kante leicht vom schwarzen magnetischen Schieber der oberen <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> gedrückt wird, so dass der Stickrahmen leicht herausgenommen werden kann. Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Halterungen an, wodurch die <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> nun richtig positioniert sind.
6.5 Schritt 5	6.6 Schritt 6
Platzieren Sie das Kleidungsstück auf die <b>Grundstation</b> und achten Sie darauf, dass die Schulterlinie des Kleidungsstücks mit der Kante der <b>Stickrahmenstation</b> übereinstimmt. Alternativ können Sie auch geeignete Referenzlinien auf dem Kleidungsstück nutzen, und versuchen, das Kleidungsstück mit dem oberen Stickrahmen zu säumen, um zu sehen, ob es die richtige Position ist oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, passen Sie die einstellbare Position der Halterung an der <b>Grundstation</b> an. Sie können die Positionsnummern auf dem Station notieren, damit Sie in Zukunft für dasselbe Stickprojekt leicht wieder verwendet werden können.	Sobald Sie die Position der <b>Verstellbaren Halterung</b> bestätigt haben, können Sie mit dem Einspannen beginnen: Schneiden Sie zunächst das Stickvlies etwas größer als die Größe des Stickrahmens zu, damit er von den schwarzen magnetischen Laschen gehalten werden kann. Öffnen Sie dann die magnetischen Klappen der <b>Langen Verstellbaren Halterungen</b> . Legen Sie das Stickvlies ein und schließen Sie die Magnetlaschen, um das Vlies zu befestigen.

6.7 Schritt 7	6.8 Schritt 8
Platzieren sie das Kleidungsstück auf der <b>Grundstation</b> in der in Schritt 5 ausgewählten Position.	Positionieren Sie den oberen Teil des Stickrahmens auf den unteren Teil und der magnetische Stickrahmen hält das Kleidungsstück automatisch fest. Nach dem Einspannen können Sie ihn abnehmen und auf Ihre Stickmaschine setzen.

## 7. Verwendung des Kurzen Verstellbaren Halterungssets auf der Ärmelstation

7.1 Schritt 1	7.2 Schritt 2
Befestigen Sie die untere <b>Kurze Verstellbare Halterung</b> am unteren Ende der <b>Ärmelstation</b> oder entsprechend Ihrer spezifischen Bedürfnisse.	Legen Sie den unteren Teil des Stickrahmens auf die <b>Ärmelstation</b> , um die Position der oberen <b>Kurzen Verstellbaren Halterung</b> zu bestimmen. Bringen Sie den unteren Stickrahmen in eine Position, in der die Kante durch den schwarzen magnetischen Schieber der oberen <b>Langen Verstellbaren Halterung</b> leicht gedrückt wird, so dass der Stickrahmen leicht entfernt werden kann. Ziehen Sie dann die Schrauben an, um die Einrichtung des <b>Kurzen Verstellbaren Halterungssets</b> abzuschließen. Sie können die Positionsnummern auf der Station notieren, damit Sie diese in Zukunft für dasselbe Stickprojekt leicht wieder verwenden können.
7.3 Schritt 3	7.4 Schritt 4
Öffnen Sie die magnetischen Klappen, legen Sie das Stickvlies ein und schließen Sie die magnetischen Klappen, um das Stickvlies zu sichern.	Legen Sie ihr Stickprojekt, bspw. eine Einkaufstasche, auf die <b>Ärmelstation</b> und achten Sie darauf, dass sich der Stickbereich innerhalb des Stickrahmens befindet.
7.5 Schritt 5	
Bewegen Sie den oberen Teil des Stickrahmens in Richtung des unteren Teils, der magnetische Stickrahmen hält die Einkaufstasche automatisch fest. Nach dem Einspannen können Sie ihn	

abnehmen und auf ihre Stickmaschine setzen.	
--	--