

Anleitung: Gestickte Ostereier sublimieren

Mit dieser Anleitung können Sie wunderschöne, gestickte Ostereier sublimieren. Befolgen Sie die Schritte und freuen Sie sich über ein einzigartiges Stick- & Sublimationsprojekt!

Das benötigen Sie:

- [Sulky Ultra Solvy: #10016523](#)
 - [Mettler Isacord, weiß: #10004460](#)
 - [Sublimationspapier: #10027085](#)
 - [Semplix SimplePress Mini: #10028809](#)
 - [Semplix SimplePress: #10028810](#)
-

Anleitung:

- 1. Stickdatei wählen:**
 - Wählen Sie die Stickdatei „Ostereier_uni“ aus.
- 2. Stickrahmen vorbereiten:**
 - Den Stoff zusammen mit passendem Stickvlies trommelfest in den Stickrahmen einspannen.
- 3. Sulky Ultra Solvy zuschneiden:**
 - Die wasserlösliche Folie großzügig zuschneiden (sie sollte die Stickerei komplett abdecken) und auf den Stickrahmen legen.
 - Die Folie wird mit festgestickt und schützt den Stoff später beim Sublimieren.
- 4. Eier sticken:**
 - Die Eier einfarbig mit Polyester Stickgarn (z. B. Isacord in Weiß) sticken.
- 5. Stickerei aus dem Rahmen nehmen.**
- 6. Bügeleisen oder Transferpresse vorheizen.**
- 7. Unterlage schützen:**
 - Optional: Die Bügelunterlage, das Bügeleisen oder die Presse mit einem Tuch oder Backpapier schützen.
- 8. Sublimieren:**
 - Die rechte Seite des Sublimationspapiers (Herstellerangaben beachten!) auf die Stickerei legen.
 - Mit Hitze, Druck und Geduld aufpressen.
- 9. Ergebnis bewundern & freuen!**

