



## SULKY® THERMOFIX



### Klebefasern zum Aufbügeln von Applikationen

#### Du magst schöne Bilder und farbenfrohe Motive?

Mit ein paar bunten Stoffresten und dem richtigen Kleber lässt du wie von Zauberhand ganz individuelle Stücke entstehen. Welches Muster dein nächstes DIY-Projekt auch zieren soll, mit THERMOFIX bekommt die Applikation den richtigen Halt.

#### Wie wäre es, deine „alte Lieblingsjeans“ aufzupeppen?

Die Hosenbeine bieten viel Platz.

#### Hast du Lust auf eine trendige Applikation, die dein neues Kissen in der Chill-out-Area zieren soll?

Mit THERMOFIX zauberst du ein ausdrucksstarkes Bild aufs Kissen.

#### Du willst deine kreativen Ideen für eine ungewöhnliche Textilkollage umsetzen und bist auf der Suche nach einem Stabilisator, mit dem du alle Stoffschnipsel auf dem Untergrund fixieren kannst?

Auch da leistet dir THERMOFIX gute Dienste.

#### Du möchtest gerade nicht an die Nähmaschine, sondern nur schnell etwas fixieren?

Mit THERMOFIX kannst du Säume, Stoffränder und Kanten schnell fixieren, ohne zu nähen. Auch deine fertig gestickten Wappen und Embleme kannst du ganz leicht mit THERMOFIX auf dem Untergrundstoff dauerhaft fixieren.

#### Beim Umgang mit THERMOFIX solltest du folgendes beachten:

- Bügel alle ungewaschenen Stoffe an der Stelle vor, an der später die Applikation angebracht werden soll. Durch das Bügeln löst sich die Appretur auf und dein Stoff und der Kleber vom THERMOFIX können sich optimal verbinden.
- Lege immer Silikonpapier zwischen Bügeleisen und THERMOFIX. Wenn du kein Silikonpapier zur Hand hast, kannst du auch handelsübliches Backpapier verwenden.
- Orientiere dich bei der Einstellung deines Bügeleisens an der für deinen Stoff vorgeschlagenen Temperatur.
- Wenn das aufgebügelte THERMOFIX etwas abgekühlt ist, kannst du das Silikonpapier ganz leicht abziehen.

#### Und hier noch die genauen Verarbeitungstipps:

##### Maschinensticken / Textilkollagen / Textilder:

1. Schneide THERMOFIX grob auf die Größe der Applikation zu.
2. Bügel THERMOFIX auf die Rückseite der Applikation. Lege dazu die Applikation zusammen mit THERMOFIX zwischen 2 Lagen Silikonpapier. Dann presse dein Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) für 10 – 15 Sekunden fest an.
3. Wenn alles abgekühlt ist, entferne das Silikonpapier und schneide das überstehende THERMOFIX entlang der Außenkontur knappkantig ab.
4. Lege die beschichtete Applikation auf den Trägerstoff und presse auch hier wieder dein Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) für 10 – 15 Sekunden fest an.
5. Für eine optimale Haftung deiner Applikation bügelst du am besten auch noch einmal von der Rückseite des Trägerstoffs.





### Applikation auf Stoff:

1. Übertrage deine Vorlage mit einem weichen Bleistift oder Kugelschreiber auf THERMOFIX.
2. Schneide THERMOFIX grob auf die Größe deiner Applikation zurück.
3. Bügel THERMOFIX auf die Rückseite der Applikation. Lege dazu die Applikation zusammen mit THERMOFIX zwischen 2 Lagen Silikonpapier. Dann presse dein Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) für 10 – 15 Sekunden fest an.
4. Wenn alles abgekühlt ist, entferne das Silikonpapier und schneide das überstehende THERMOFIX entlang der Außenkontur ab.
5. Lege die beschichtete Applikation auf den Trägerstoff und presse auch hier wieder dein Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) für 10 – 15 Sekunden fest an.
6. Für eine klassische Maschinenapplikation kannst du jetzt die offenen Kanten des Stoffes mit einem Satinstich versäubern.
7. Für eine freie Maschinenapplikation versenkst du den Transporteur und fädelst oben und unten ein kontrastfarbendes Garn ein, damit die Konturlinien auch schön akzentuiert werden.
8. Umrande die aufgebügelten Stoffstücke knappkantig entlang der Außenkontur und gib ihnen damit Halt und eine besondere Optik.
9. Vergiss nicht, vor dem Aufnähen der Applikation einen entsprechenden Stabilisator wie z. B. TOTALLY STABLE oder TEAR EASY unter den Stoff zu legen bzw. zu bügeln.

### Wappen und Abzeichen als Applikationsmotiv:

1. Bügel Ultra Stable mit der bügelbeschichteten Seite auf die Rückseite des Applikationsstoffes, den du besticken willst. Dazu stellst du dein Bügeleisen auf 3 Punkte ein und drückst 12 – 15 Sekunden fest an. Je nachdem, wie heiß dein Bügeleisen wird, kann es hilfreich sein, wenn du ein dünnes Bügeltuch verwendest.
2. Spanne den Stoff zusammen mit dem aufgebügelten Ultra Stable trommelfest in den Stickrahmen ein. Der Stabilisator ist dabei auf der unteren Seite.
3. Nimm ein Stickmotiv für eine Applikation und lade es in deine Stickmaschine.
4. Jetzt kannst du mit vielen bunten Garnen dein Motiv sticken.
5. Bügel THERMOFIX auf die Rückseite.
6. Nach dem Stickern schneidest du das überstehende Material bis an die Satinraupe knappkantig zurück.
7. Mit Hilfe von THERMOFIX kannst du das Motiv jetzt direkt auf den Stoff bügeln.

### Materialzusammensetzung:

100 % Polyamid

SULKY® THERMOFIX gibt es in verschiedenen Rollengrößen/-breiten zu kaufen.

