



Name:Valentins-Herz

Höhe: 97.4 mm
Breite: 88.7 mm
Stiche: 6039
Farben: 5
Farbwechsel: 4
Fadenschnitte: 15
Maschinenformat: Bernina
Rahmen: Regular (100 x 100)
Fadenverbrauch: 8.82m


Farbreihenfolge:

Nr.	Farbe	Code	Name	Tabelle
1.	50	50	Sand	BERNINA
2.	30	30	Ghost Green	BERNINA
3.	10	10	Pink	BERNINA
4.	12	12	Powder Blue	BERNINA
5.	57		rot	







Stopp #: 1
Code: 50
Name : Sand
Tabelle: BERNINA Stiche:
119
Verwendeter Faden:
0.53m




Stopp #: 2
Code: 30
Name : Ghost Green
Tabelle: BERNINA
Stiche: 807
Verwendeter Faden: 3.83m



Stopp #: 3
Code: 10
Name : Pink
Tabelle: BERNINA
Stiche: 2698
Verwendeter Faden: 10.04m



Stopp #: 4
Code: 12
Name : Powder Blue
Tabelle: BERNINA
Stiche: 220
Verwendeter Faden: 0.98m



Stopp #: 5
Code:
Name : rot
Tabelle:
Stiche: 2195
Verwendeter Faden: 11.58m



Rückseite:
Tipp - je nach Unterfaden-
spannung ist der Unterfaden mal
mehr mal weniger sichtbar.
Verwenden Sie beim Stickgarn, in der
gleichen Farbe, auch als
Unterfaden, dann wird die
Rückseite fast so schön wie die
Vorderseite.

Anleitung Valentins-Herz

- Material:**
- 2 x ca. 15 x 15 cm weiches Kunstleder oder Material nach Wahl (ideal sind Materialien die nicht ausfransen, außer der Effekt ist gewünscht)
 - 1 x ca. 15 x 15 cm Volumenvlies
 - 1 x ca. 20 cm Satin-Band (Verwendete Breite: 6 mm)
 - Filmoplast (selbstklebendes Stickvlies) wird in den Rahmen eingespannt

- Verarbeitung:**
- Volumenvlies auf das im Rahmen eingespannte Filmoplast aufkleben, darauf das Kunstleder auflegen, in die Maschine einspannen.
 - 1. - 3. Farbe sticken.
 - Rahmen aus der Maschine nehmen. Das Satin-Band wird zur Hälfte gefaltet und auf der Rückseite des Rahmens am Herz platziert und mit etwas Krepp-Band fixiert (Beim Einspannen des Rahmens darauf achten, dass die Schlaufe nicht unter dem Stickmuster liegt).
 - Das zweite Stück Kunstleder, mit der schönen Seite nach außen, auf der Rückseite des Rahmens platzieren, evtl. mit etwas Krepp-Band fixieren.
 - Rahmen wieder einspannen und die 4. Farbe sticken.
 - Den Rahmen danach aus der Maschine nehmen, das überstehende Kunstleder und das Volumenvlies knapp an der äußeren Stepplinie abschneiden (wie bei einer Applikation).
 - Rahmen wieder einspannen und die 5. Farbe sticken. Ausspannen und das überstehende Filmoplast zum Muster hin wegreißen.

Fertig!

Viel Spaß beim Dekorieren oder Verschenken!

Herzliche Grüße, Ihr Team der Nähwelt Flach