


Das richtige Zubehör für Ihre Janome-Nähmaschine zu finden, ist wichtig. Dafür müssen Sie aber zuerst wissen, welche Art von Maschine Sie haben. Für die besten Ergebnisse, empfehlen wir immer die Verwendung von Original-Zubehör der Marke Janome.

Wo legen Sie die Spule ein?



Horizontal Greifer

OR




Frontal, vertikal oszillierender Greifer

Wie groß ist die maximale Stichbreite?


Bei vielen Maschinen ist die maximale Stichbreite angegeben, oder Sie finden diese auf der Janome-Website. Wenn Sie sich nicht sicher sind, versuchen Sie es mit diesem einfachen Trick. Stellen Sie Ihre Maschine auf die maximale Stichbreite ein und nähen Sie einen Zickzackstich. Danach messen Sie entweder die Breite oder legen Sie eines dieser 3 Objekte als Referenz über den Stich, um die Breite zu bestimmen.

9 mm




oder

7mm



oder

5mm



Schafthöhe

Die Schafthöhe wird nur benötigt, wenn Sie einen Nähfuß benötigen, der direkt an der Nähfußstange befestigt wird.

* Alle Maschinen, mit AcuFeed sind, Hochschaff-Maschinen. Die MC6650, MC9850 und Skyline S5 sind jedoch auch ohne das AcuFeed System Hochschaff-Maschinen.



niedriger Schaff

OR



Hochschaff