




Nähfuß

Bandeinfassnähfuß




Für gefaltete Schrägbänder, Nahtbänder, usw.

Einfach das Band einlegen und die Bandbreite am Fuß einstellen.

Nähen - fertig.


Maschineneinstellungen:

Stich:	<i>Geradstich</i>
Spannung:	<i>Auto 3 - 5</i>
Stichlänge:	<i>2 - 4</i>
Stichbreite:	<i>0</i>




* Mit diesem Fuß können Bänder mit einer Breite bis zu 20 mm verwendet werden.

* Es kann sowohl einfach als auch doppelt gefaltetes Schrägband verwendet werden.




Drehen Sie das Rädchen (1) und stellen Sie den Bandeinfassschieber (2) so ein, dass das Band gut durch läuft.




Führen Sie das Band (3) in die Führung (4) ein.

Legen Sie das Band (3) um die Stoffkante (5) und befestigen Sie den Bandeinfassnähfuß an der Maschine.



Drehen Sie das Rädchen (1) in Ihre Richtung, bis die Führungsöffnung der Breite des Bandes entspricht.



Stellen Sie die Führung Nut mit der Schraube (6) ein. Führen Sie, den Stoff mit der linken Hand und das Band (3) mit der rechten Hand beim nähen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Sperrtaste an Ihrer Nähmaschine drücken, wenn Sie den Nähfuß anbringen und abnehmen.

Bei Modellen ohne Sperrtaste den Netzschalter beim Anbringen und Abnehmen des Fußes ausschalten.

* Informationen zum Anbringen und Entfernen des Nähfußes finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Nähmaschine.

Verwenden Sie diesen Fuß zum Anbringen von vorgefalteten Bändern an der Stoffkante.

Die Führung kann so eingestellt werden, dass die Nadelposition perfekt auf die Bandbreite eingestellt ist.

Notizen:
