JANOME

Zubehör

Nähfuß Parallelnähfuß



Der Parallelnähfuß ermöglicht, müheloses Kanten- und Parallelnähen, an Säumen.
Auch bei dekorativen Ziernähten und zum Quilten gut einsetzbar.

Maschineneinstellungen:

Stich:	*Geradstich und Zierstiche*
Spannung:	*Auto 3 - 5*
Stichlänge:	*2- 4*
Stichbreite:	*0 bis 7 / 9 mm je nach Modell*

Gesichert

beweglich





Durch die stufenlose Einstellung ist jede Nahtbreite möglich.
Den Hebel an der Rückseite der Führung heben oder senken, um die Führungsschiene zu bewegen oder zu sichern.
Die Kante oder eine Naht an der Führung ausrichten und spielend einfach Säume und parallele Nähte nähen.

Die Führungsschiene in die gewünschte Position auf der Skala schieben
Der Fuß hat eine praktische Maß Skala in mm und Inch Einteilung für perfekte Nähte, die besonders hilfreich bei Arbeiten ist, die sehr akkurat sein müssen wie z.B. 12 oder 16 mm breite Säume

Während des Nähens, die Kante der Führungsschiene an der Stoffkante oder auf der Markierungslinie auf dem Stoff entlang führen.

Quilten



Ziernähte

Absteppen von Kanten

Notizen: